

AIR COMPRESSOR (PARTS LIST)

ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	REMARKS
1	0071020170	シリンダヘッド	Cylinder Head	1	
2	0071020171	シリンダヘッドカバー	Cylinder Head Cover	1	
3	0071020172	ガスケット	Gasket	1	
4		ボルト	Bolt	22	M6x16
5	0071020174	シリンダ	Cylinder	1	
6	0071020175	ガスケット	Gasket	1	
7		ボルト	Bolt	4	M8x25
8	0071020177	クランクケース	Crank Case	1	
9	007102P201	パッキン	Packing	1	
10	007102P202	パッキン	Packing	2	
11	0071020180	スタッドボルト	Stud Bolt	4	
12		ナット	Nut	4	M8
13	0071020182	オイルゲージカバー	Oil Gauge Cover	1	
14	0071020183	空気抜きカバー	Air Bleed Cover	1	
15	0071020184	ベアリングカバー 2	Bearing Cover 2	1	
16	007102P203	パッキン	Packing	1	
17	0071020186	プラグ	Plug	1	
18	007102P204	パッキン	Packing	1	
19	0071020188	ベアリングカバー 1	Bearing Cover 1	1	
20	007102B311	ベアリング	Bearing	1	6204
21	007102B312	ベアリング	Bearing	1	205
22	007102P205	パッキン	Packing	1	
23		ボルト	Bolt (M6 5 18)	8	M6x18
24	0071020193	プーリー	Pulley	1	
25	0071020194	キー	Key	1	
26		スプリングワッシャ	Spring Washer	1	M16
27		ナット	Nut	1	M16
28		ナット	Nut	1	M20
29	0071020198	オイルゲージツマミ	Oil Gauge Knob	1	
30	0071020199	オイルゲージ棒	Oil Gauge Bar	1	
31	0071020200	コネクティングロッド (上)	Conecting Rod (Upper)	1	
32	0071020201	コネクティングロッド (下)	Conecting Rod (Lower)	1	
33	0071020202	締付ボルト	Bolt	2	
34		スプリングワッシャ	Spring Washer	2	M6
35		ナット	Nut	2	M6
36	0071020205	空気抜き本体	Air Bleed Body	1	
37	0071020206	空気抜きフタ	Air Bleed Cap	1	
38	0071020207	給油用管	Pipe	1	
39	0071020208	軸受	Shaft Support	2	
40	0071020209	軸受	Shaft Support	1	
41	0071020210	ピストンピン	Piston Pin	1	
42	0071020211	ガスリング	Gas Ring	2	
43	0071020212	オイルリング	Oil Ring	1	
44	0071020213	ピストン	Piston	1	
45	0071020214	サークリップ	Circlip	2	
46		ナット	Nut	1	M4
47	0071020216	バルブシート 1	Valve Seat 1	1	
48	0071020217	バルブガイド 2	Valve Guide 2	1	
49	0071020218	バルブ 1	Valve 1	1	
50	0071020219	バルブ 2	Valve 2	1	
51	0071020220	バルブシート 2	Valve Seat 2	1	
52	0071020221	バルブガイド 1	Valve Guide 1	1	
53	0071020222	スプリング	Spring	2	
54	0071020223	オイルシール	Oil Seal	1	
55	0071020224	クランクシャフト	Crank Shaft	1	

AIR COMPRESSOR

